

Link do produktu: <https://www.moto-abc.pl/zestaw-kufrow-bocznych-trax-adv-i-stelazy-sw-motech-bmw-f-800-r-09-f-800-gt-12-silver-3745l-p-10774.html>



Zestaw Kufrów Bocznych Trax Adv I Stelaży Sw-Motech Bmw F 800 R (09-)/F 800 Gt (12-) Silver 37/45l

Cena	4 664,00 zł
Cena poprzednia	5 299,00 zł
Dostępność	Dostępność - 7 dni
Numer katalogowy	KFT.07.665.70000/S
Kod EAN	4052572032541
Producent	SW Motech

Opis produktu

TraX® ADVENTURE to najnowsza wersja znanych już kufrów TraX®, jeszcze lepszych i jeszcze bardziej wytrzymałych, wzbogaconych o wiele nowych rozwiązań. Przy rozwoju TRAX ADVENTURE pojawiło się następujące wyzwanie. Zbudować kufry, które pokonają wszystkie przeszkody motocyklowej codzienności, **lekkie i łatwe w obsłudze**, po prostu dobre: od praktycznego zamka błyskawicznego, przez zdejmowalną pokrywę, po ergonomiczny uchwyt. TRAX ADVENTURE łączą wysoką jakość z **niską wagą**. Ważą tylko od 4,6kg do 5,4 kg, czyli należą do grupy najlżejszych kufrów w swojej klasie.**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Zdejmowana pokrywa z blokadą,
- Pokrywa zawiera uchwyty do zamocowania dodatkowych akcesoriów GEAR+,
- Dodatkowe rączki w pokrywie ułatwiające przenoszenie całego kufra,
- Pasy stabilizujące pokrywę oraz uniemożliwiające jej wyrwanie z zawiasów,
- Ukośne dno, dla lepszej stabilności na zakrętach,
- Narożniki kufra wykonane z tworzywa wzmocnianego włóknem szklanym,
- Wodoodporność uzyskana dzięki spawom oraz mechanicznemu nitowaniu,
- Dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych:
srebrny (aluminium, bez pokrycia)
czarny (aluminium malowane proszkowo)

Zestaw zawiera:

- Kufer TraX Adventure na lewą i prawą stronę motocykla,
- Komplet stelaży dedykowany pod dany model motocykla,
- Adaptery umożliwiające zamocowanie kufrów na stelażach,
- Sześć zamków z dwoma kluczami (dwa zamki do pokryw plus dwa zamki do zablokowania kufra na stelażu oraz dwa rezerwowe w przypadku instalacji kufra centralnego),
- Zabezpieczenie antykradzieżowe z dwoma kluczami (uniemożliwia zdemontowanie stelaża z motocykla),
- Materiały montażowe,
- Instrukcja montażu.